Beredskapsplan for værmessig påvirkning og havari				
Tittel:	Beredskapsplan for værmessig påvirkning og havari			Side: 1 av 2
Kategori:	Håndtering av risiko/Beredskapsplaner			Versjon: 3
Utarbeidet av:	Tor-Einar Olaussen	Dato:	20.09.16	
Endret av:	Kent David Pedersen	Dato:	06.07.23	
Godkjent av:	Erik Sommerli	Dato:	06.07.23	Publisert dato: 06.07.23

HENSIKT
Unngå og evn redusere omfanget av dødelighet, sikre fiskevelferden og redusere risikoen for rømming, som følge av værmessige påvirkninger og havari, samt sette oss i stand til å handtere akutt dødelighet som følge av dette.

ANSVAR
Driftsleder

BESKRIVELSE
Vær og værmelding overvåkes daglig. Sjøtemperatur og ekstremvarsel journalføres.

Ved varsel om ekstremvær kreves ekstra overvåkning og kontroll. Ved skader som skylder værmessige påvirkninger og havari kontaktes nærmeste overordnet.

Ved havari hvor fisk står i fare for å rømme eller har rømt nyttes:
- Beredskapsplan rømming
- Spesifikk alarmplan for anlegget

Varsling
Den første som får telefon fra driftsleder sørger for å varsle de resterende på lista.

Mattilsynet varsles umiddelbart dersom hendelsen medfører vesentlige velferdsmessige konsekvenser for fisken. Fiskeridirektoratet varsles umiddelbart dersom hendelsen kan medføre rømming av fisk.

Funksjon	Tlf
Daglig leder	905 24 019
Leder fiskehelse og settefisk (Marit Holmvaag Hansen)	952 49 582
Leder Sjø (Frode Holmvaag)	990 13 998
Mattilsynet	22 40 00 00
Fiskeridirektoratet – Rømming	Se: Alarmplan rømming
Fiskeridirektoratet - Annet	911 03 277

Daglig leder, Driftsleder og Leder Sjø skal vurdere tiltak for å sikre anlegget, og hindre ytterligere skade på fisk og anlegg.

Ved akutt/ekstrem dødelighet iverksettes:
- Beredskapsplan for håndtering av tilfeller av ekstrem/akutt massedød

Forebyggende
- Daglig leder er til enhver tid ansvarlig for å følge opp driftslederne ved ekstremvarsel.
- Alt unødvendig og løst utstyr fjernes
- Merder, nøter og fortøyninger kontrolleres.
- Vurdere å stoppe fôring

Mulige tiltak

- La fisken være mest mulig i ro
- Ved nedising av anlegg og utstyr må all is fjernes umiddelbart og hoppenett slippes ned, jfr prosedyre for avisning av not og merde.
- Ved kollapset not kan brønnbåt tilkalles som assistanse for å redusere klemskader på fisk, og ytterligere skader på utstyr og innretning.
- Stopp fôring. Ved sjøtemperatur under +2º C skal all fôring stoppes.
- Ved skade på not og flyteenhet, og fare for rømming, henvises det til – Beredskapsplan for rømming. Fisk berges over i nye merder. Merder og fortøyninger repareres, og eventuelt skiftes ut.
- Bytte skadede komponenter
- Borttauing
- Nødslakt

Registrering

- Fishtalk
- Anleggets dagbok

HENVISNING

Kryssreferanser:

- Alarmplan
- Beredskapsplan rømming
- Beredskapsplan for håndtering av ekstrem/akutt dødelighet
- Prosedyre for oppdretters håndbok
- Prosedyre for journalføring – matfisk
- Prosedyre for daglig ettersyn anlegg
- Prosedyre for avisning av not og merde
- Risikovurdering HMS - Matfisk
- Risikovurdering fiskehelse – Matfisk
- Risikovurdering fiskevelferd – Matfisk
- Prosedyre for avvikshåndtering
- Samdriftsavtale mellom Ballangen Sjøfarm og Cermaq Norway
- Prosedyre for kontroll, ettersyn og renhold av not

Eksterne referanser:

- Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) http://www.lovdata.no/for/sf/fi/fi-20041222-1785.html